

Gebrauchsanleitung und Pflegehinweise für inti-Pflanzenwachskerzen

## **Diese Gebrauchsanleitung bezieht sich auf die Nutzung der inti – Kerzen im Gebrauch mit dem ikiko® Kerzenofen**

### **1. Sicherheit**

Kerze nur unter Aufsicht abbrennen lassen.

Die Kerze steht zwar windgeschützt im ikiko® Kerzenofen, dennoch kann Zugluft die Flamme beeinflussen. Vermeiden Sie Zugluft um rußen, tropfen und einseitiges abbrennen zu vermeiden.

Auch wenn sich die Kerzen im geschützten ikiko® Kerzenofen befinden sollte die Nähe von Vorhängen oder anderen entzündlichen Materialien gemieden werden.

Wenn Sie keine inti-Kerzen verwenden ist auf Kerzenhalter / Gefäße aus festem, nicht brennbarem Material zu achten um ein Auslaufen zu verhindern.

Lassen Sie die Kerze mindestens so lange brennen, bis der ganze Brennteller flüssig geworden ist. Dadurch bleibt kein Wachs am Rand des Gefäßes stehen. Sie vermeiden ein sogenanntes Hohlbrennen.

Die Dochtlänge soll ca. 1 cm betragen. Eventuell den Docht mit einer Kerzenschere kürzen, um rußen zu vermeiden. Es können am Docht kleine Pilzköpfchen entstehen, diese abschneiden oder abbrechen, dass erhöht die Brenndauer erheblich

Verunreinigungen aus dem Brennteller entfernen und diesen sauber halten.

Bei ungleichmäßigem Abbrand sollten die Ränder nach Löschen der Kerze und Abkühlen des Wachses nach unten gedrückt werden, so vermeiden Sie Wachsreste.

Sie können die Kerzen einfach ausblasen, um Gerüche zu vermeiden löschen Sie die Kerze indem Sie den Docht mit Hilfe eines hitzefesten Gegenstandes in das flüssige Wachs tauchen und wieder aufrichten!

### **2.Reinigung**

Die inti – Glasbehälter können Sie ganz einfach in der Spülmaschine reinigen oder von Hand säubern.