

1. Betrieb

- a. Der ikiko® Kerzenofen wird betriebsbereit mit 4 montierten Rollen, davon 2 Rollen mit Feststellbremsen, geliefert.
- b. Sichern Sie ikiko® Kerzenofen durch Feststellen der Bremsen an den Rollen.
- c. Überprüfen Sie den ikiko® Kerzenofen / Teelichtofen auf eventuelle Schäden.
- d. Stellen Sie 2-3 handelsübliche Teelichter oder die inti-Pflanzenwachskerzen in die Brennkammer und zünden sie diese an.
- e. Warten Sie bis die Oberfläche eine handwarme Temperatur erreicht hat. Das kann 10-15 min. dauern.
- f. Um die Temperatur zu erhöhen, stellen Sie weitere Teelichter nach Belieben in die Brennkammer.
- g. Der ikiko® Kerzenofen kann im Betrieb frei bewegt werden.

2. Allgemein

- a. Verwenden sie am besten Qualitätskerzen die nicht rußen, dennoch ist eine rußende Kerze kein Problem, vielmehr erhöht es leicht die Wärmeabsorption.
- b. Sie haben ein sehr hochwertiges Produkt erhalten, das höchste Handwerkskunst und Produktdesign vereint. Jeder ikiko® Kerzenofen ist handgefertigt und somit ein Unikat und kann visuelle Unterschiede aufweisen.
- c. ikiko® Kerzenofen ist aus hochwertiger Keramik gefertigt. Im Laufe der Zeit baut es Spannungen ab, dies ist durch leichtes Knacksen hörbar. Dabei können kleine Haarrisse bis ca. 0,01 mm in der Glasur entstehen. Diese „Craquelé“ sind unbedenklich und stellen keinen Qualitätsmangel dar.
- d. Grundsätzlich hält ikiko® Kerzenofen ein Leben lang. ikiko® Kerzenofen ist zwar sehr widerstandsfähig, sollte aber dennoch nicht im permanenten Außenbereich eingesetzt werden und ungeschützt Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

3. Wartung

- a. Der ikiko® Kerzenofen ist absolut wartungsfrei. Eine Reinigung von innen wird nicht empfohlen und ist auch nicht nötig. Äußerliche Reinigung kann mit einem handelsüblichen Glasreiniger getätigt werden. Eventuelle Wachsreste können mit heißem Wasser oder vorsichtig mit einem flachen Spatel aus der

Brennkammer entfernt werden.

b. Die Rollen sind wartungsfrei

4. Sicherheit

a. Verwenden Sie den ikiko® Kerzenofen nicht als Spielzeug, Sportgerät oder mobiles Fahrgerät. Verwendung nicht für den öffentlichen Verkehrsraum.

b. Haustiere und Kinder niemals gemeinsam mit dem in Betrieb genommenen ikiko® Kerzenofen unbeaufsichtigt lassen.

c. Maximale Dauertragkraft von 120 kg sollte nicht überschritten werden. Kurzzeitige

Tragkraft sollte nicht über 150 kg liegen.

d. In geschlossenen Räumen gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie für freistehende Kerzen.

c. Decken Sie niemals den ikiko® Kerzenofen während der Nutzung mit einer Decke ganz ab, lassen Sie immer die Öffnung zur Brennkammer frei.

5. Nutzung

a. Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Kerzen. Die Befuerung mit Pallets, Holz,

Flüssigbrennstoffen, Brennpasten, oder ähnlichem, ist nicht zugelassen.

b. Die Temperatur lässt sich durch die Anzahl der Kerzen regulieren. Das Fassungsvermögen kann voll ausgeschöpft werden.

c. Grundsätzlich können alle handelsüblichen Teelichter/Kerzen verwendet werden, mit

Glaseinsatz. Der Glaseinsatz bietet Schutz vor Wind und Schutz vor dem Schmelzen der Kerzen.

Der Glaseinsatz soll immer zum Schutz der Haustiere oder Kinder verwendet werden, stellt

aber keinen 100 %igen Schutz dar, der von einer Aufsicht entbindet.

d. Es gibt keine Temperaturobergrenze. Bei Vollastnutzung mit Teelichtern sind auch

Temperaturen über 100°C unbedenklich.

c. Keine Kerzen ohne Schmelzschutz (Blechnapf oder Glas etc.), wie er bei Teelichtern

angebracht ist, verwenden. Kerzen werden im warmen Brennraum weich oder schmelzen

und brennen unkontrolliert.

6. Anwendungsbereiche

a. ikiko® Kerzenofen kann neben dem Hauptanwendungsbereich der Wohnung auch auf der Terrasse,

Wohnwagen oder Wohnmobil, in sog. Tiny House oder dem Balkon verwendet werden.

Lassen Sie dennoch den ikiko® Kerzenofen nicht permanenten Regen oder

Feuchtigkeit ausgesetzt.

b. ikiko® Kerzenofen kann als Hocker/Fußhocker/Ottomane oder Beistelltisch genutzt werden.

